

Технический паспорт Характеристики

Модель	AC-D4101R1
Матрица	1/4" CMOS 1Мп
Разрешение	HD720P (1280x720)
Скорость трансляции	HD720P@22fps
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	Цвет: 0.1Лк (F1.8) ЧБ: 0Лк (ИК вкл.)
ИК-подсветка	до 15 метров
Объектив	Фиксированный 2.6мм
WDR	Да (D-WDR)
Шумоподавление	2D-NDR
Битрейт	4Mbps
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
Максимальное потребление	0.38А (4.5 Вт)
Размеры (мм)	Ø100 x 55
Степень защиты	IP66, IK10
Рабочая температура	-20°C ... +60°C

Комплектация

Вандалозащищенная 1Мп IP-камера AC-D4101R1	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Набор крепежа	1 шт.

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7(495)783-72-87

г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а
+7(831)228-64-51

г. Краснодар,
ул. Молодежная, 25
+7(861)203-38-68

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 35а
+7(343)257-26-43

г. Иркутск,
ул. Нижняя Набережная, 12а
+7(3952)34-15-03

г. Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, 5
+7(812)339-89-29

г. Казань,
пр-т Ямашева, 36
+7(843)205-36-57

г. Ростов-на-Дону,
пр-т Ленина, 60
+7(863)303-36-81

г. Новосибирск,
3-й пер. Крашенинникова, 3/1
+7(383)355-99-39

г. Киев
ул. Глубочицкая, 44Е
+380(44)591-56-83

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

AC-D4101R1

Миниатюрная вандалозащищенная
1Мп IP-камера с ИК-подсветкой



Примечание:
Перед подключением камеры
прочитайте данное Руководство Пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры AC-D4101IR1.

Ключевой особенностью AC-D4101IR1 является наличие ИК-подсветки и встроенного видеоархива.

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед тем как начать работу с камерой.

Описание продукта:

IP-камера AC-D4101IR1 является вандалозащищенной купольной сетевой видеокамерой, выполненной в миниатюрном корпусе.

Данная модель имеет 1Мп CMOS матрицу последнего поколения.

Ключевыми особенностями IP-камеры являются:

- Миниатюрный вандалозащищенный корпус
- Широкий динамический диапазон (D-WDR)
- Шумоподваление: 2D-NR
- ИК-подсветка до 15 метров
- Поддержка двух потоков
- Питание 12В DC или PoE

Торговая марка ActiveCam принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения.

Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации.


Сегодня ActiveCam - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active.

В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах.

Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решающим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой ActiveCam необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.



1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер 12В DC.

Примечания:

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.

Обратите внимание на температурные требования использования камеры. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах.

Рабочая температура от -20°C до +60°C.

Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей.

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.